


## SCHEMAT PODŁĄCZENIA


**1**

### INFORMACJE OGÓLNE

- Urządzenie inbox przeznaczone jest do zdalnego sterowania sterownikami wBox za pomocą od jednego do czterech zewnętrznych przycisków monostabilnych (dzwinkowych).
- Do działania nie wymaga sieci elektrycznej, jest zasilane z miniaturowej baterii, nie wymaga więc żadnych przewodów w miejscu instalacji.
- inbox zasilany jest z 3V baterii litowej w rozmiarze CR123, nie jest przeznaczony do podłączania do sieci elektrycznej.

**2**

### PODŁĄCZENIE

- Przed podłączeniem urządzenia należy zapoznać się ze schematem, następnie należy podłączyć przyciski monostabilne (dzwinkowe) pomiędzy wejście danego kanału 1-4 a zacisk wspólny (common).



**Uwaga! Nie wolno dopuścić do pojawienia się napięcia sieci energetycznej na złączu urządzenia!**

- Włożyć baterię do koszyka, zwracając uwagę na polaryzację. Urządzenie jest zabezpieczone przed odwrotnym włożeniem ogniwa – w sytuacji odwrotnego włożenia baterii urządzenie nie ulegnie uszkodzeniu ale nie będzie działać.

**3**

### OBSŁUGA

- Obsługa inbox dostępna jest w sterownikach serii wBox, w wersji oprogramowania powyżej 0.555.
- W urządzeniu inbox dostępne są cztery grupy (kanały), którym odpowiadają fizyczne przyciski podłączone do odpowiednich wejść 1-4. Do każdej z grup można przypisywać sterowniki wBox. Po naciśnięciu przycisku, w momencie jego puszczenia, inbox wysyła komendę sterującą do sterowników wBox przypisanych do danej grupy. Sygnalizowane jest to zaświeceniem się diody LED odpowiadającej danemu wejściu. inbox rozróżnia krótkie (< 1 sekunda) i długie (1-8 sekund) naciśnięcia przycisków.

**4**

### TRYB SERWISOWY


- Aby móc sparować (połączyć) inboxa z innym sterownikiem wBox, zaktualizować oprogramowanie bądź skasować grupę sparowanych sterowników, należy wprowadzić inbox w tryb serwisowy, korzystając z zewnętrznego przycisku, podłączonego do dowolnego z wejść. Należy:
  1. wcisnąć przycisk i przytrzymać 8 sekund – po 8 s. dioda LED odpowiadająca danemu wejściu zacznie migać, puścić przycisk
  2. wcisnąć przycisk dwa razy (po 0,5 sek.) - dioda LED zacznie migać szybciej
  3. wcisnąć przycisk raz (2 sek.) – dioda LED zacznie migać jeszcze szybciej co sygnalizuje tryb serwisowy. W tym trybie urządzenie przebywa do 30 sekund a następnie przejdzie w stan uśpienia.

**5**

### PAROWANIE

**Parowanie jest to procedura mająca na celu stworzenie bezpiecznego połączenia pomiędzy urządzeniem inbox a sterownikiem wBox.**

- Należy przygotować sterownik z którym ma zostać sparowany inbox, poprzez połączenie się z nim telefonem z aplikacją wBox i przejście do jego menu ustawień a następnie należy wprowadzić inbox w tryb serwisowy korzystając z procedury opisanej w punkcie „Tryb serwisowy”.
- Ostatnim krokiem jest kliknięcie w ustawieniach sterownika wBox przycisku „Dodaj pilot” a następnie krótkie przyciśnięcie fizycznego przycisku dołączonego do inboxa, odpowiadającemu danej grupie. W wyniku poprawnego sparowania, w sekcji „Piloty” sterownika wBox pojawi się odpowiedni wpis odnoszący się do urządzenia inbox.



**Rozparowanie jest to procedura mająca na celu usunięcie połączenia pomiędzy urządzeniem inBox a sterownikiem wBox.**

Wyczyszczenie sparowania danej grupy (kanału) inBox ze sterownikami wBox można wykonać dwoma metodami, w zależności od zaistniałej sytuacji.

- Metoda 1** – usunięcie inBox z listy pilotów w sterowniku  
 Jest to standardowa metoda, w przypadku gdy mamy dostęp do sterownika ale nie chcemy już więcej kontrolować sterownika przy pomocy inBoxa. Należy w ustawieniach sterownika wBox, w sekcji „Piloty”, usunąć wybrany inBox z listy. Sterownik od tej chwili nie będzie reagował na polecenia inBoxa, natomiast inBox przy pierwszej próbie sterowania, automatycznie usunie skojarzenie z urządzeniem.
- Metoda 2** – wyczyszczenie całej grupy (kanału) inBox  
 Jest to metoda polecana gdy chcemy wyczyścić pamięć całej grupy. W tej metodzie nie jest potrzebny fizyczny dostęp do sterownika wBox. Należy wprowadzić inBox w tryb serwisowy korzystając z procedury opisanej w punkcie „Tryb serwisowy”. Następnie należy długo (tj. 1-2 sekund) przycisnąć fizyczny przycisk dołączony do inBoxa, odpowiadającemu danej grupie – pamięć grupy zostanie wyczyszczona i nie będzie możliwe dalsze sterowanie sterownikami. Należy zaznaczyć, że w ustawieniach sterowników, w sekcji „Piloty”, inBox wciąż będzie widoczny na liście urządzeń.

## INFORMACJE DODATKOWE

### AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA

Aby zaktualizować oprogramowanie w sterowniku inBox, należy najpierw sparować go ze sterownikiem wBox korzystając z procedury opisanej w punkcie „Parowanie”. InBox jest wtedy widoczny w sekcji „Piloty” ustawień sterownika wBox.

Jeżeli dostępna będzie aktualizacja dla inBoxa, obok nazwy urządzenia inBox pojawi się przycisk „Aktualizuj”. Przed jego kliknięciem, należy wprowadzić inBox do trybu serwisowego korzystając z procedury opisanej w punkcie „Tryb serwisowy”, następnie przycisnąć przycisk „Aktualizuj” i w inBoxie przytrzymać fizyczny przycisk ponad 8 sekund. Dioda LED przestanie migać co będzie oznaczało aktualizację oprogramowania.

Aktualizacja może trwać nawet ponad 3 minuty, należy poczekać aż do pojawienia się stosownego komunikatu o zakończeniu aktualizacji na ekranie ustawień.

### DOMYŚLNE ZACHOWANIA PRZYCISKÓW W ZALEŻNOŚCI OD STEROWANEGO PRODUKTU

urządzenie	krótkie naciśnięcie (s)	długie naciśnięcie (l)
shutterBox	step by step	jedź do ulubionej
gateBox	pierwsze wyjście	drugie wyjście
dimmerBox	wyłącz/włącz (ostatni)	ustaw na 50%
switchBox	zmień stan wyjścia	brak
switchBoxD	zmień stan wyjścia 1	zmień stan wyjścia 2
wLightBox	wyłącz/włącz (ostatni)	brak
wLightBoxS	wyłącz/włącz (ostatni)	brak

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ilość wejść	4
typ wejść	logiczne, impulsowe
rodzaj przycisku	monostabilny (dzwonkowy)
czas pracy na baterii	do 5 lat
ilość obsługiwanych urządzeń na kanał	3
wymiary	45 x 35 x 19 mm
zasilanie	bateria CR123
częstotliwość transmisji	2.4 GHz
rodzaj transmisji	z potwierdzeniem, szyfrowana
protokół transmisji	µWiFi

aby uzyskać więcej informacji  
odwiedź stronę internetową

[www.blebox.eu](http://www.blebox.eu)

lub wyślij email na adres: [info@blebox.eu](mailto:info@blebox.eu)

pomoc techniczna jest dostępna  
pod adresem: [support@blebox.eu](mailto:support@blebox.eu)

made in europe



proudly made by

**blebox**